

## Automatische Klimasteuerung

Bedienungsanleitung

Erklärung der Bedientasten:



### ESC - Taste:

Wenn die ESC-Taste lang gedrückt wird, beginnt die Stundenanzeige der Uhr zu blinken. In diesem Modus haben Sie die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Mit der NEXT - Taste springen Sie in nächste Feld. Haben Sie sich durch alle Felder durchgeschaltet, gelangen Sie wieder in den Normalmodus.

### Pfeiltasten:

#### **Automatikmodus (AUTO)**

⇒ Temperatureinstellung  
Beachten Sie, dass der neu eingestellte Wert sich im System hält, bis ein neuer Wert eingegeben wird.

#### **Manuellmodus (HEAT / COOL)**

⇒ Einstellung der Gebläsestärke

### Next - Taste:

Betriebsart wählen (umschalten zwischen Heizen [HEAT], Kühlen [COOL] und Automatik [AUTO])

***Ab Produktionsmonat 07/2018 wird die Zieltemperatur (SOLL) im Display angezeigt!***

***Ab Produktionsmonat 08/2018 kann die IST-Temperatur mit betätigen der ESC-Taste im Display abgefragt werden!***